



Normalt ansluter man autopiloten till punkten A enligt skissen. Om man vill att datorn ska skicka data till autopiloten ansluter du i stället till punkten B. Detta kräver dock att ditt navigationsprogram har denna funktion.

Flera GPS-modeller kan inte anslutas direkt till 12 Volt. Läs din bruksanvisning innan du gör denna anslutning. Följande modeller kräver en extra spänningsreglering för att inte skadas: GPS 12/38/40, eTrex och eMap.

Clover Technology HB